MAGNIT®

Чоппер

RMF-1820, RMF-1821

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка переключения скоростей 1 и 2
При легком нажатии включается - скорость 1
При сильном нажатии - скорость 2
2. Моторная часть
3. Двойной нож
4. Чаша для измельчения

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.
- Прибор предназначен для использования в сети с переменным током 220-240 В, 50 Гц.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Не допускайте использование прибора детьми без присмотра.
- После завершения эксплуатации отключайте прибор от сети питания.
- Перед включением прибора в электросеть удостоверьтесь, что блок мотора надежно зафиксирован на своем месте.
- Аккуратно обращайтесь с прибором, когда он включен в сеть питания. Не дотрагивайтесь до ножей, находящихся в рабочем состоянии.
- Не используйте чашу измельчителя для хранения продуктов.
- Категорически запрещается помещать продукты и вливать жидкость, а также доставать продукты и выливать жидкость из чаши, когда прибор находится в рабочем режиме и вращаются ножи. При такой необходимости выключите прибор и дождитесь полной остановки ножей.
- В случае обнаружения каких-либо неисправностей не рекомендуется ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизированный сервисный центр для проведения диагностических и восстановительных работ.
- Не погружайте блок мотора и другие электрические части прибора в воду.
- Перед установкой или снятием каких-либо частей и насадок, а также перед чисткой прибора, необходимо отключить его от сети питания.
- Не располагайте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

- Установите чашу на чистую, сухую, ровную поверхность.
- Удерживая лезвие за вал, поместите его на шпиндель внутри чаши.
- Поместите необходимое количество продуктов для измельчения.
- Нарежьте большие куски продуктов на кусочки по 1-2 см.
- **Внимание! Не перерабатывайте твердые продукты, такие как кофейные зерна, кубики льда, специи или шоколад - вы можете повредить лезвие.**
- Поместите на чашу блок мотора.
- Включите вилку в розетку.
- Чтобы запустить прибор, нажмите кнопку включения /1 скорость /2 скорость, расположенную в верхней части моторного блока.
- Чтобы остановить прибор, уберите пальцы с кнопки.
- Используйте скорость 2, чтобы получить лучшее качество измельчения.
- Если ингредиентов много, отсыпьте немного обработанной смеси и продолжайте переработку
- партиями.
- Остановите чоппер и соскребите остатки продуктов в случае необходимости.
- Не эксплуатируйте чоппер непрерывно более 10 секунд.
- Давайте прибору остыть 1 минуту после каждых 10 секунд работы.
- После использования отключите от сети питания.
- Разберите чоппер.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от сети питания.
- Снимите блок мотора.
- Промойте крышку и чашу теплой водой с использованием чистящего средства.
- Не используйте абразивные и химически активные вещества для чистки прибора.
- Не рекомендуется мыть крышку и чашу прибора в посудомоечной машине.
- Протрите блок мотора влажной тканью. Никогда не погружайте его в воду.
- Тщательно высушите все части прибора.
- Будьте аккуратны с ножами.

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
- Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Чоппер в сборе - 1 шт.
2. Нож из нержавеющей стали для измельчения - 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
4. Цветная упаковка - 1 шт.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,
(8442) 27-05-06, 27-05-07

RMF-1820
Мощность: 500 Вт,
Напряжение: 220 В, 50 Гц.
Объем чаши: 0.5 л.
Количество скоростей:2.
Двойной нож: нержавеющая сталь
Материал корпуса: пластик.

RMF-1821
Мощность:650 Вт
Напряжение: 220 В , 50 Гц.
Объем чаши: 1 л.
Количество скоростей:2.
Двойной нож:нержавеющая сталь
Материал корпуса:пластик.

Producer: "Ningbo Electric Appliance Co.,Ltd.", China.
Производитель: «Нингбо Электрик Эпплайенс Ко.,Лтд.», Китай.
Address: No.88,Fengjiazha ,Ditang Street,Yuyao,Zhejiang ,China,315409
Адрес: # 88, Фенгджиажа, Дитанг Стрит, Юйао, Джеджианг, Китай, 315409
Импортер: ООО «Прайм Групп»
Адрес: 125167 г. Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6 а

Класс защиты II
Произведено в КНР
Соответствует требованиям технических регламентов:
«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.

Дата производства июнь, 2019

Внимание!

Прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220-240 В, 50 Гц

Срок службы товара: 2 года

Самую полную информацию о товарах торговой марки "MAGNIT" Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnet.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих условий:
- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2.Фирма “MAGNIT” оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3.Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4.Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
- механических повреждений;
-несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5.Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: __12__ месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

«___»_____г. _____

дата продажи подпись покупателя

М.П.

КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.

КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.