Инструкция по эксплуатации

Электробритва

EPS-1380

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

ОПИСАНИЕ

1. Бреющий блок
2. Кнопка фиксатора бреющего блока
3. Корпус бритвы
4. Выключатель питания с кнопкой блокировки «0/I»
5. Индикатор зарядки
6. Гнездо подключения сетевого шнура
7. Триммер

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в настоящей инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинениювреда пользователю или его имуществу.
• Перед первой зарядкой аккумуляторной батареи убедитесь, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.
• Используйте электробритву только по назначению.
• Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
• Выключайте бритву в перерывах в работе, а также в тех случаях, когда не пользуетесь ею.
• Не заряжайте устройство в местах с повышенной влажностью и температурой.
Производите зарядку аккумулятора при температуре от 0°C до +35°C и при относительной влажности не более 80%.
• Для подзарядки электробритвы пользуйтесь только тем сетевым шнуром, который входит в комплект поставки. Не используйте сетевой шнур при наличии повреждений изоляции или вилки.
• Не располагайте сетевой шнур рядом с горячими поверхностями или вблизи открытого огня.
• Запрещается погружать бритву, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
• Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Во избежание травм не пользуйтесь бритвой, если повреждены неподвижные сетки бреющих головок или вращающиеся ножи.
• Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки, храните его в недоступном для детей месте.
• Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
• Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
• Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом,
отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции по безопасном пользовании устройством и тех
опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
• Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство, в случае необходимости обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ
После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
Перед первым использованием бритвы или после длительного перерыва в её эксплуатации необходима 8-часовая зарядка аккумуляторной батареи.
• Вставьте разъём сетевого шнура в гнездо, а вилку сетевого шнура вставьте в розетку электрической сети, при этом загорится индикатор зарядки.
• Повторные циклы зарядки аккумуляторной батареи не должны превышать двух часов.
Примечание:
– Производите повторную зарядку аккумуляторной батареи только после её полной разрядки.
– Производите зарядку аккумуляторов при температуре от 0° С до +35° С.
– Если вы не пользовались бритвой в течение месяца и более, полностью зарядите её перед использованием.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Использование

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша кожа сухая. Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритвенной системе.

- Снимите защитный колпачок.
- Включите бритву, переведя выключатель в положение «I».

Примечание: Включить бритву можно только при условии, что кнопка блокировки на выключателе нажата.

- Слегка касаясь кожи, перемещайте бреющий блок, совершая одновременно возвратно поступательные и вращательные движения.
- По окончании бритья выключите бритву, переведя выключатель в положение «0», закройте бреющий блок защитным колпачком и уберите бритву.
- После каждого использования устройства желательно производить очистку бреющего блока.
- Нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока, приподнимите бреющий блок,
- используя кисточку, очистите бреющий блок с обеих сторон — как внутренней, так и наружной, очистите привод лезвий, закройте бреющий блок, нажав на него сверху.

Использование триммера

- Нажмите на фиксатор триммера по направлению вниз.
- Включите бритву, переведя выключатель в положение «I».
- Расположите триммер под правильным углом к коже и передвигайте его постепенно вниз, подравнивая усы или виски.
- Выключите бритву, переведя выключатель в положение «0», закройте триммер, нажав на него.

ОЧИСТКА

Производите чистку бреющего блока после каждого использования или после нескольких циклов использования бритвы.

- Для удобства очистки бреющего блока снимите его с корпуса бритвы, открыв его и потянув по его направлению вверх.
- Используя кисточку, прочистите бреющий блок как с внутренней, так и с наружной стороны, прочистите и привод лезвий.
- Установите бреющий блок на место, закройте его защитным колпачком и уберите бритву.
- Один раз в два месяца рекомендуется очищать бритвенные головки
- Выключите электробритву, переведя выключатель в положение «0».
- Нажмите кнопку фиксатора и снимите бреющий блок .
- Нажмите и поверните фиксатор рамки против часовой стрелки и снимите рамку.
- Извлеките каждую неподвижную сетку вместе с вращающимся ножом.
- Очистите вращающиеся ножи и неподвижные сетки с помощью кисточки.

Примечание: Следите за тем, чтобы направляющие выступы на бреющем блоке совпали с отверстиями фиксирующей рамки, в противном случае установить фиксирующую рамку будет невозможно.

- Установите бреющий блок на электробритву.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Бритва содержит аккумуляторную батарею, подлежащую утилизации. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо полностью разрядить, а после этого извлечь из неё аккумуляторную батарею и действовать по принятым в вашей стране правилам утилизации вредных отходов. Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из неё встроенную аккумуляторную батарею.

Комплект поставки:

1. Бритва в сборе - 1 шт.,
2. Адаптер питания - 1 шт.,
3. Защитный колпачок - 1 шт.,
4. Щетка для чистки - 1 шт.,
5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.,
6. Цветная коробка - 1 шт.,

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,
(8442) 27-05-06, 27-05-07

Мощность - 9 Вт
Напряжение - 220 В
Частота - 50 Гц

Срок службы товара 2 года

20 PAP

Произведено в КНР
Соответствует требованиям технических регламентов:
«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011
Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.

Дата производства представлена в серийном номере изделия: девятая и десятая цифры – месяц производства, одиннадцатая и двенадцатая – год производства.
Пример: xxxxxxxx1114 – 11 месяц (ноябрь), 2014 год.

Дата производства август, 2018
Класс защиты II

Producer: INTERNATIONAL (ZHEJIANG) CO.,LTD
6/F, JINGLONG BLDG., 545CHEZHAN RD., WENZHOU, ZHEJIANG 325000, CHINA
Производитель: Интернэшнл (Жеджианг) Ко. Лтд
Адрес: 6/Ф, Джинлонг Блдг., 545 Чежан Рд., Венжоу, Жеджианг, 325000, Китай
Импортер: ООО «Прайм Групп»
Адрес: 125167 г.Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6а

Самую полную информацию о товарах торговой марки “MAGNIT” Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих условий:
- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма "MAGNIT" оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: __12__ месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

«___»_____г. _____

дата продажи подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.

КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.

КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.

КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.

КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.