Фен электрический

RMH-1159

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

Описание

Корпус
Воздухозаборные отверстия
Концентратор
MAGNIT
Ручка
Кнопка установки скорости
Петля для подвешивания

Меры предосторожности

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования. В случае не ссоответствующего назначению использования прибора гарантия теряет силу.
- Перед первым использованием прибора убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
- Обязательно выключайте прибор: перед чисткой и техобслуживанием, при сбоях в работе, по окончании использования, если вы отходите от прибора даже на несколько минут.
- Запрещается погружать прибор в воду целиком или частично, а также брать прибор влажными руками.
- Запрещается пользоваться прибором в непосредственной близости от воды.
- Запрещается использование фена детьми. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Запрещено пользоваться аксессуарами, не входящими в комплект данного изделия.
- Запрещается использовать прибор с поврежденным или нагревающимся электрошнуром.
- Не прикасайтесь к нагревательным элементам электроприбора.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Данный товар предназначен для сушки волос.

Эксплуатация прибора

- Включите прибор в сеть. Электродвигатель Вашего фена может работать в 2-х скоростных режимах. Это позволяет выбирать нужную скорость воздушного потока, наиболее подходящую Вам для сушки волос. Для выбора необходимой скорости Вы можете передвигать клавишу выбора скорости.
- После завершения применения прибора установите клавишу переключателя скоростей в позицию «0» или «off», затем отключите фен от сети питания.

Подача холодного воздуха

Направляя струю прохладного воздуха на уже нагретые волосы, Вы получаете эффект фиксации локона или волны длительного действия.

Использование насадок

Концентратор - это основное приспособление для выпрямления и укладки волос. Используется, чтобы придать воздушному потоку нужное направление.

Для придания волосам дополнительного объема воспользуетесь диффузором.

Защита от перегрева

Фен имеет защиту от перегрева. Если доступ воздуха через входной фильтр будет затруднен, фен автоматически выключится. В этом случае отключите прибор и позвольте ему остыть в течение нескольких минут, затем можно возобновить использование.

Чистка прибора

- До начала чистки отключите фен от сети и дайте ему остыть.
- Протрите прибор слегка влажной мягкой тканью. Высушите фен в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
- При необходимости промойте концентратор или диффузор в теплой мыльной воде, предварительно отсоединив их от прибора.
- Запрещается использовать едкие растворы или абразивные пасты для чистки фена.

Утилизация

1. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. **Фен электрический в сборе - 1шт.**
2. **Концентратор - 1шт.**
3. **Инструкция по эксплуатации - 1шт.**
4. **Цветная упаковка - 1шт.**

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,
(8442) 27-05-06, 27-05-07

20
PAP

Класс защиты II
Произведено в КНР
Соответствует требованиям технических регламентов:
«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011
Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного номера.

Дата производства представлена в серийном номере изделия: девятая и десятая цифры – месяц производства, одиннадцатая и двенадцатая – год производства.
Пример: xxxxxxxx1114 – 11 месяц (ноябрь), 2014 год.

Producer: «NINGBO ELECTRICAL CO., LTD», China.
Address: Kanxi Industrial Zone,Kandun Street, Cixi, Ningbo, Zhejiang ,China
Производитель: «Нингбо Электрикал Ко., Лтд.», Китай.
Канкси Индастриал Зон, Кандун Стрит, Сикси, Нингбо, Джеджианг, Китай
Импортер: ООО «Прайм Групп»
125167, г. Москва, 4-я улица 8-го Марта, дом. 6 а

Дата производства - сентябрь, 2019 г.

Внимание: прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220-240 В, 50 Гц
Мощность: 1600 Вт

Срок службы товара: 2 года
Самую полную информацию о товарах торговой марки «Magnit» Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия:_____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: __12__ месяцев
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

«___»_____ г. _____

дата продажи подпись покупателя

М.П.

КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.

КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

«____» _____ г.

М.П.